Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TFT ON/OFF	TFT On/Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
PRE/TUN	Pre/Tun	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MEMO	Memo	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
AUTO	Auto	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol -	VOL	Vol -
	Vol +	VOL	Vol +
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
Slow	SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play /
A-B	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Goto	GOTO TEXT — Text / Goto
Title	TITLE SOUND — Sound / Title
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
N/P	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Language	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Angle	ANGLE INFO — Info / Angle
Resume	LIST SMART — Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT — Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
R/L — R/L	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
4:3/16:9 — 4:3/16:9	FORMAT PICTURE — Picture / Format
EPG — EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
VIDEO — Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
EQ — EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ