Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sky		Smart
	TV		TV/R
	guida tv		Guide
	primafila		Pre Ch
	menu		Menu
	interattivi		Media
	i		Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	<P> / txt		Back
	<P> / txt		Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	esc		Exit
	help		Shift + Info
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0