Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	1
HDMI	2
Bluetooth	3
Analog	4
USB	5
Auto Sound	6
Cinema	7
Music	8
Game	9
News	Guide
Sports	0
Standard	Pre Ch
Voice	3D
Vertical S.	Subt
Night	Exit
Display	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dimmer	Media
Back	Back
Options	Options
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Audio	Dual
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
SW Vol +	Ch +
SW Vol -	Ch -
I<<	I<<
Play	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶II	Pause	II	Pause
▶▶I	>>I	▶▶I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung