Mandis shop

# Sony RM-615

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VIDEO | Video / Full Si | OK | OK |
| 10 | 10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 11 | 11 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 12 | 12 / 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Video Top | | Up |
| TV | TV | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Viewdata | LIST SMART | Smart / List |
| | Video Bottom | | Down |
| + | Color + | TUNE+ | >> / Tune+ |
| + | Contrast + | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| PROGR HOLD + | Progr + / Hold | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PROGR HOLD + | Progr + / Hold | HOLD | Stop / Hold |
| − | Color - | TUNE- | << / Tune- |
| − | Contrast - | PRESET- | I<< / Preset- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| REVEAL − | Progr - / Revea | CH PAGE − | CH- / Page- |
| RESET NORM | Norm / Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MIX | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| TIME TEXT CL | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

https://alefernbedienung.de/de/Sony/1059670-ersatzfernbedienung-fuer-Sony-RM-615A.html