Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PIC.SIZE	Pic. Size	SEARCH TV/R	TV/R
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
STILL	Still	II	Pause
PIP	PIP	SHIFT + 1	Shift + 1
P.INPUT	P. Input	SHIFT + 2	Shift + 2
P.POSITION	P. Position	SHIFT + 3	Shift + 3
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
P.SWAP	P. Swap	SHIFT + 5	Shift + 5
S.INPUT	S. Input	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CH+	CH +	CH +	Ch +
CH-	CH -	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
TVMENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVBMENU	DVB Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
AV / TV	AV
Exit	Exit
Text	Text
Hold	Stop
Index	Smart
Cancel	Shift + Exit
Mix	Shift + Text
Size	Eject
Sub Page	Shift + Subt
Reveal	Shift + Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Cyan	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVB Source	Media
P. Scan	>>
Key Lock	Rec
Surround	3D
Info	Info
FAV	Pre Ch
Nicam / A2	Options
EPG	Guide
Subtitle	Subt
Audio	Shift + Dual