| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Blue / Subtitl | Blue |
| DVB | Media | Blue / Subtitl | Subt |
| Prog+ | Shift + Ch + | CH+ | Ch + |
| Prog- | Shift + Ch - | CH- | Ch - |
| System | Smart | Vol + | Vol + |
| Nicam/A2 | List | Vol - | Vol - |
| DVB Menu | D. Menu | TV-Menu | Menu |
| TV Format | Format | TV-Exit | Exit |
| Exit | Shift + Exit | Up | Up |
| Info | Info | Left | Left |
| Language | Dual | OK | Ok |
| Text | Shift + Text | Right | Right |
| FAV | Pre Ch | Down | Down |
| EPG | Guide | TV/AV | AV |
| Red / TV/Radi c | Red | Display | Shift + Info |
| Green / Audi o | Green | 1 | 1 |
| Yellow / Freez | Yellow | 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back |
| PICTURE | Picture | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| FREEZE | Freeze | II | Pause |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TV/TXT | TV/TXT | REPEAT TEXT | Text |
| HOLD | Hold | ■ | Stop |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| SIZE | Size | ZOOM ⏏ | Eject |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| INDEX | Index | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |