Mandis shop

720117142000

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Stumm	Stumm	MUTE	Mute
TV/Radio	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Up	Up	Up	Up
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
mehr	mehr	HOME SMART	Smart
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Zap	Zap	RETURN BACK	Back
Favoriten	Favoriten	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV Jetzt EPG	EPG / TV Jetzt	-/-- GUIDE	Guide
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
OPT	Yellow / OPT	C	Yellow
Text	Blue / Text	D	Blue