

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
>>	>> / Tune+
TXT	Text / Goto
Up	Up
PIP	Picture / Format
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Mute	Mute / Dimmer
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
Vol+	Vol+
Menu	Menu / Home
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Back	Back / Return
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Canc.	Exit / Cancel / Clear





Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	:::	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

