Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
RPT	Shift + Text
Sub-T	Subt
Audio	Dual
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Red / PVR	Red
Green / V-Format	Green
Green / V-Format	Format
Yellow / Aspec	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Aspec	3D
Blue / Timer	Blue
Blue / Timer	AV
Goto	Smart
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH +	Up
Down / CH -	Down
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK / List	Ok
i	Info
Back	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
EPG	Guide
TXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAGE ∧	Page +	CH +	Ch +
PAGE ∨	Page -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung