Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
TSHIFT	TShift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Guide	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
CH-	CH- / Page-
Hold / Play-Paus	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Hold / Play-Paus	Shift + Stop /
Reveal / <<	<< / Tune-
Size / >>	Zoom / Size
Size / >>	>> / Tune+
Stop / Index	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
Subpage / >>I	>>I / Preset+
Format	Shift + Picture / Format
P. Mode	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S. Mode	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subt	Subtitle / EQ
TV/ Radio	TV/ Radio /