Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MHEG TELETEXT	Teletex/MHEG	REPEAT TEXT	Text
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DEMO	Red/Demo	A	Red
SCENEA	Green/Scenea	B	Green
	Yellow	C	Yellow
AD	Blue/AD	D	Blue
	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK P/P	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0 .@	0	0	0		
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual		
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		