Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	A1	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
V.FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Tms	Tms	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	B2	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/SAT	Tv/Sat	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ZOOM	0/Zoom	HDMI - SAT 0	0
ZOOM	0/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FIND	Find	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Vol-	VOL	Vol-
	Page-	CH PAGE	CH- / Page-
SAT	SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
VOL	Vol+	VOL	Vol+
PAGE	Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FOLDER	Folder	SURROUND	Eject / Surround
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAGE-	<</Page-	TUNE-	<< / Tune-
PAGE-	<</Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PAGE+	>>/Page+	TUNE+	>> / Tune+
PAGE+	>>/Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	<I	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	I>	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Original		Replacement	
PLAY MODE	Play Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUDIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTION	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random