Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
	Home	HOME SMART	Smart
DISC/USB	Disc/USB	TIMER AV	AV
FM/AUX	FM/AUX	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE/PRESET+	Up/Subtitle/Pres		Up
AUDIO/PRESET –	Down/Audio/Prese		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	I<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>I		>>I
	>>		>>
	<<		<<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
PROG CLOCK SET	Prog/Clock Set	APP MEDIA	Media
TIME SLEEP	Time/Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original	Replacement

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
FM/AUX	FM/AUX	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE/PRESET+	Up/Subtitle/Pres		Up
AUDIO/PRESET –	Down/Audio/Prese		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	>>		>>
	<<		<<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG CLOCK SET	Prog/Clock Set	APP MEDIA	Media
DISC/USB	Disc/USB	TIMER AV	AV