Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AV	AV	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List
CH+	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement		Original		Replacement	
CH-	CH-	CH	Ch -				
APP	APP	APP MEDIA	Medi a				
EPG	EPG	GUIDE	Gui de				
PREV	I <<		I <<				
REV	<<		<<				
FWD	>>		>>				
NEXT	>>I		>>I				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
PLAY/PAUSE	Pause		Pause				
STOP	St op		St op				
FILE	Fi l e	HOME SMART	Smart				