Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MD/TAPE	MD-TAPE	APP MEDIA	Media
AMP MENU	AMP MENU	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up AMP Menu		Up
	Down AMP		Down
	Right AMP Menu		Right
	Left AMP Menu		Left
	OK MD/Tape	SHIFT + OK	Shift + Ok
	OK AMP Menu	OK	Ok
TV VOL MASTER VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV CH − PRESET −	I<</Preset-	I<<	I<<

Original		Replacement		Original		Replacement
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I			
TUNING –	<</ Tuni ng-		<<			
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay			
TUNING +	>>/ Tuni ng+		>>			
	Pause		Pause			
	St op		St op			

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/D. Skip	PICTURE FORMAT	Format
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING -	<<| Tuning-		<<
TUNING +	>>| Tuning+		>>
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+		>>I
TV CH - PRESET -	I<< / Preset-		I<<
REPLAY	← / Replay	CH -	Ch -
ADVANCE	·→/ Advance	CH +	Ch +
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip Tuner	ECO 3D	3D
TUNER	Tuner	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Replacement	
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT +	Shift + Down
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left
TUNING -	<<| Tuning- Tuner	SHIFT +	Shift + <<
TUNING +	>>| Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TV CH - PRESET -	I<< / Preset- / Tv CH- Tuner	SHIFT +	Shift + I<<

Original	Replacement	Original	Replacement
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	PICTURE FORMAT	Format
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A.F.D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
⏸	Pause	⏸	Pause

Original		Replacement		Original		Replacement
TUNING +	>>/ Tuning+	>>				
TUNING −	<</ Tuning-	<<				
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I				
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	I <<				
REPLAY	← / Replay	CH −	Ch -			
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +			
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media			
VIDEO 1	Video 1	APP MEDIA	Media			
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV			
TV I/⏻ STANDBY	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power			
TV/VIDEO SLEEP	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R			
TV VOL MASTER VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +			
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -			
TV CH − PRESET −	Tv CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -			
TV CH + PRESET +	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +			

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0

Original		Replacement	
>10/* CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL MASTER VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement	Original	Replacement
TUNING - <<⁄ Tuning-	<<	6 6 SA-CD/CD	SHIFT + 6 Shift + 6
TUNING + >>⁄ Tuning+	>>	7 7 SA-CD/CD	SHIFT + 7 Shift + 7
TV CH + PRESET + >>I / Preset+	>>I	8 8 SA-CD/CD	SHIFT + 8 Shift + 8
TV CH - PRESET - I<<⁄ Preset-	I<<	9 9 SA-CD/CD	SHIFT + 9 Shift + 9
REPLAY ←⁄ Replay	CH - Ch -	0/10 0/10 SA-CD/CD	SHIFT + 0 Shift + 0
ADVANCE ·→⁄ Advance	CH + Ch +	>10/* -/-- CLEAR -/--/>10 SA-CD/CD	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
VIDEO 2 Video 2	APP MEDIA Media	DISPLAY Display SA-CD/CD	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
SA-CD/CD SA-CD/CD	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Stop SA-CD/CD	SHIFT + ■ Shift + Stop
AV I/⏻ SYSTEM Power AV	TIMER AV AV	Pause	SHIFT + ⏸ Shift + Pause
2CH 2CH	A Red	Play SA-CD/CD	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
D.TUNING D.SKIP D.Tuning/D.Skip SA-CD/CD	PICTURE FORMAT Format	TUNING - <<⁄ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
MEMORY ENTER Enter/Memory SA-CD/CD	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch	TUNING + >>⁄ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
1 1 SA-CD/CD	SHIFT + 1 Shift + 1	TV CH - PRESET - I<<⁄ Preset- SA-CD/CD	SHIFT + K Shift + I<<
2 2 SA-CD/CD	SHIFT + 2 Shift + 2	TV CH + PRESET + >>I / Preset+ SA-CD/CD	SHIFT + >>I Shift + >>I
3 3 SA-CD/CD	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 4 SA-CD/CD	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5 SA-CD/CD	SHIFT + 5 Shift + 5		