Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Shift + Smart	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8	Contrast+	Shift + Ch +
9	9	Color- S.Std	Shift + Dual
Guide -/-- 1.	Guide	Contrast-	Shift + Ch -
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Mix Scan	>>		
Off/Tim	>>I		
Yellow	Yellow		
Aft/Caf	<<		
Blue	Blue		
Tone+	Shift + Vol +		
AV 2	Shift + AV		
Tune-	Shift + Left		
Tune+	Shift + Right		
Browse	Media		