Mandis shop

Sony RMT-B127P

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV	TV Input	TIMER AV	AV
⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/ MENU	Pop Up / Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
✥	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SEN	SEN	APP MEDIA	Media
NET SERVICE	NET Service	DISC NAV LIST	List
◀◀	<<	◀◀	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	▶▶	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
🔇	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sony/1036667-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-B127P-19281.html