Original		Replacement	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Zone2	Zone 2	APP MEDIA	Media
Mute	Mute	MUTE	Mute
Cable/Sat	Cable/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
STB	STB	SHIFT + 2	Shift + 2
TV	TV	SHIFT + 3	Shift + 3
Disc	Disc	SHIFT + 4	Shift + 4
MHL	MHL	SHIFT + 5	Shift + 5
Aux	AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
Audio	Audio	SHIFT + 7	Shift + 7
Game	Game	SHIFT + 8	Shift + 8
AVR	AVR	SHIFT + 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Network	Network	SHIFT + 0	Shift + 0
Radio	Radio	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Surr Mode	Surr Mode	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
OSD/Menu	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Back/Exit	Back/Exit	RETURN BACK	Back
Home	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
Clear	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Test	Test	REPEAT TEXT	Text
Vol	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol	Vol-	VOL −	Vol -
Delay	Delay	SETTINGS OPT	Options
Option Info	Info/Option	DISPLAY INFO	Info
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIM	Dim	DISC NAV LIST	List
CH/ Tuner	CH/Tuner Up	+ CH	Ch +
CH/ Tuner	CH/Tuner Down	CH −	Ch -
Top Menu P-Scan	P-Scan / Top	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Direct	Direct	SEARCH TV/R	TV/R
MEM	Mem	REC MODE	Rec
RDS	RDS/*	AD SUBT	Subt
I<	I<	<<	I<<
<<	<<	<<	<<

Original		Replacement	
>>	>>	>>	>>
>I	>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
Prev.CH	PrevCH	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
POWER ON OFF	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Zone2	Zone 2	APP MEDIA	Media
Mute	Mute	MUTE	Mute
Cable/Sat	Cable/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
STB	STB	SHIFT + 2	Shift + 2
TV	TV	SHIFT + 3	Shift + 3
Disc	Disc	SHIFT + 4	Shift + 4
MHL	MHL	SHIFT + 5	Shift + 5
Aux	AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
Audio	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Game	Game	SHIFT + 8	Shift + 8
AVR	AVR	SHIFT + 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
Network	Network	SHIFT + 0	Shift + 0
Radio	Radio	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Surr MOde	Surr MOde	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
OSD/Menu	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Back/Exit	Back/Exit	RETURN BACK	Back
Home	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
Clear	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Test	Test	REPEAT TEXT	Text
Vol	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol	Vol-	VOL −	Vol -
Delay	Delay	SETTINGS OPT	Options
Option Info	Info/Option	DISPLAY INFO	Info
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIM	DIM	DISC NAV LIST	List
CH/ Tuner	CH/Tuner Up	+ CH	Ch +
CH/ Tuner	CH/Tuner Down	CH −	Ch -
Top Menu P-Scan	P-Scan/Top	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Direct	Direct	SEARCH TV/R	TV/R
MEM	Mem	REC MODE	Rec
RDS	RDS/*	AD SUBT	Subt
I<	I<	<<	I<<
<<	<<	<<	<<

Original		Replacement	
>>	>>	>>	>>
>I	>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
Prev.CH	PrevCH	FAV PRE-CH	Pre Ch