Original		Replacement	
Power		Power	
ambilight		Picture / Format	
prime video		Shift + Blue / Prime	
Windows		Display / Media	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
Rakuten Tv		Shift + Green / APP /	
Menu		Menu / Home	
Search		Guide / EPG / -/--	
Sources		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Down		Down	
Left		Left	
Right		Right	
OK		OK	
←		Back / Return	
Home		Shift + Menu /	
List/Tv Guide		Smart / List	

Original		Replacement	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Rec		Rec / Rec Mode	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Exit/Tv		Exit / Cancel / Clear	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
CH+		CH+ / Page+	
CH-		CH- / Page-	
1		1	

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
+ OPTIONS	Options/+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		