Original		Replacement	
	Power		Power
	<<	TUNE-	<< / Tune-
ARCHIV	Play/Archiv	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Pause/Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0/Input	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V+	Vol +	VOL +	Vol +
+P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Up		Up
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Down		Down
F	White/F	ANGLE INFO	Info / Angle
V-	Vol -	VOL -	Vol -
-P	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
⌂	Home	HOME MENU	Menu / Home				