

Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
0	0	0	
LIST	List	SHIFT	+ LIST SMART — Shift + Smart / List
Vol+	Vol+	Vol+	
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P+	P+	CH+ / Page+	

Original		Replacement	
Vol-	Vol-	Vol-	
SMART	Smart	LIST SMART	Smart / List
P-	P-	CH- / Page-	
Home	Home	SHIFT	+ HOME MENU — Shift + Menu /
Up	Up	Up	
=	=	HOME MENU	Menu / Home
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	
←	←	RETURN BACK	Back / Return
Down	Down	Down	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
☼	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--





Original		Replacement	
Lang/AD	Lang/AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /

