Original		Replacement	
	Power		Power
AMBILIGHT	Ambilight	LIST SMART	Smart / List
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	=☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV GUIDE 1	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV GUIDE 1	1	TV 1	1
2	Up		Up
2	2	DVD 2	2
INFO 3	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO 3	3	CD - STB 3	3
4	Left		Left
4	4	VIDEO 4	4
5	OK	OK	OK
5	5	TAPE 5	5
6	Right		Right
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7 OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
7 OPTIONS	7	AUX - HDD 7	7
8	Down		Down
8	8	USB 8	8
9 SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
9 SUBTITLE	9	BLUETOOTH 9	9
	Back	RETURN BACK	Back / Return
TV/ EXIT 0	Tv/ Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/ EXIT 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	=	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Vol -	VOL -	Vol -
	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Disney+	Disney+	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
Channels	Channels	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
joyn	Joyn	SIZE ZOOM	Zoom / Size		