Original		Replacement	
Standby		Power	
TV / STB		AV	TIMER
Mute		Mute	MUTE
Recall		Back	RETURN
TTXT		Text	REPEAT
Signal		Smart	HOME
Capture		3D	ECO
Subt		Subt	AD
Timer		Shift + AV	SHIFT + TIMER
I<<		I<<	
<<		<<	
>>		>>	
>>I		>>I	
USB File		Media	APP
Play / Pause		Play	PLAY MODE
Play / Pause		Pause	
Stop		Stop	

Original		Replacement	
Rec		Rec	REC MODE
Menu		Menu	TOP MENU
Exit		Exit	CLEAR
CH+ / PG+		Ch +	CH +
CH- / PG-		Ch -	CH -
Vol +		Vol +	VOL +
Vol -		Vol -	VOL -
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Find		Shift + TV/R	SHIFT + SEARCH
EPG		Guide	
Info		Info	DISPLAY
FAV		Pre Ch	FAV
SAT List		List	DISC NAV

Original		Replacement	
MOSAIC	Mosaic	PICTURE FORMAT	Format
CH LIST	CH List	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FEED	Feed	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PAUSE	Red / Pause	A	Red
PAUSE	Red / Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
ZOOM	Green / Zoom	B	Green
ZOOM	Green / Zoom	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO	Yellow / Audio	C	Yellow
AUDIO	Yellow / Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Blue / Sleep	D	Blue
SLEEP	Blue / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0