Original		Replacement	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
FAV.	FAV.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down		Down
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH	CH Back	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement