

Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Q.VIEW	Q.View	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO/	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
APP STORE	APP Store	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol-	VOL -	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
TOOL	Tool	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FAV/	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC





Original	Replacement	Original	Replacement
APP	SHIFT + APP (REPEAT) Shift + Green / APP /		
CH.List	LIST SMART Smart / List		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

