Mandis shop

Onkyo RC-822C

Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
DIMMER	Dimmer	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Pause		Pause
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
MEMORY	Memory	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit