Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Source	Source	AV / Input / RDS	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
TV	TV	TV/Radio /	
0	0	0	
Recall	Recall	Fav / Marker / PC	
+V	V+	Vol +	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
+P	P+	CH+ / Page+	

Original		Replacement	
-V	V-	VOL -	Vol -
World/Internet	World/Internet	Smart / List	
-P	P-	CH- / Page-	
MENU	Menu	Menu / Home	
Q.MENU	Q. Menu	D. Menu / Top	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Music/Camera	Music/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV Guide	TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/O	*/O	SHIFT + TV 1	Shift + 1
*/Q	*/Q	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[- O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		