| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 3D | ECO 3D | 3D |
| INF TV | Tv Input | SEARCH TV/R | TV/R |
| PUT AV | AV Input | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ASPECT | [+]/Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| N | N | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SURROUND | (<>)/Surround | SOUND DUAL | Dual |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | X/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| INTERNET | Internet | HOME SMART | Smart |
| VIERA TOOLS | Viera Tools | APP MEDIA | Media |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| BACK/ RETURN | Return/Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| TEXT | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| STTL | [≡♦]/STTL | AD SUBT | Subt |
| INDEX | [≡i]/Index | DISC NAV LIST | List |
| HOLD | [≡+]/Hold | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAST VIEW | Last View | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| ∧ | CH+ | + CH | Ch + |
| ∨ | CH- | CH − | Ch - |
| ⏻ | Second Power | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| AMME ∧ | Programme Up | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| PROGR ∨ | Programme | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| ⏮/◀◀ | <</I << | « | << |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ⏭/▶▶ | >>/>>I | » | >> |
| ■ | Stop | ■ | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ⏯ | Pause/Step | ⏸ | Pause |
| REC ● | Rec | REC MODE ● | Rec |