Original		Replacement	
Power		Power	
Power Tv		Shift +	Power
Vol + Tv		Vol +	
CH+ Tv		Shift +	CH+ /
Drive Select		Picture / Format	
Input AV Tv		Shift + AV / Input / RDS	
Vol - Tv		Vol -	
CH- Tv		Shift +	CH- /
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
Page/CH+		CH+ / Page+	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
Page/CH-		CH- / Page-	
7	7	7	

Original		Replacement	
8	8	8	
9	9	9	
Last View		Fav / Marker / PC	
0	0	0	
Radio/Tv		TV/Radio /	
I<< Skip		I<< / Preset-	
Skip >>I		>>I / Preset+	
<< Slow/Search		<< / Tune-	
Slow/Search >>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause/Pause Live		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
i/Status		Info / Angle	
X/Exit		Exit / Cancel / Clear	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Video Menu		D.Menu / Top	
Left		Left	

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
Up		Up	
Right		Right	
Function Menu		Menu / Home	
Option		Shift +	Setup / OPT / Tools
Down		Down	
Return		Back / Return	
Red		Red / Netflix /	Search
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube /	Repeat
Blue		Blue / Prime Video /	Random
Rec		Rec / Rec Mode	
Rec Mode		Shift + Rec	/ Rec Mode
Text		Text / Goto	
STTL		Subtitle / EQ	
Prog/Check		Shift +	TV/Radio / Program
Chapter		AV / Input / RDS	

Original		Replacement	
Time Slip		Sleep / Timer	
Audio		Audio / Lang I/II	
Setup		Setup / OPT /	
Delete		Eject / Surround	
Manual Skip -10s		Smart / List	
Manual Skip +60s		Display / Media	