Mandis shop

# Panasonic RC39127M

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | << | TUNE- | << / Tune- | + V | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | G | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle | P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | 1 ../@ | 1 | TV 1 | 1 |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| | Up | | Up | 3 def | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Down | | Down | 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | Left | | Left | 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | Right | | Right | 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| OK | OK | OK | OK | 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |