Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Find	Shift + Red / Netflix /
Find	Guide / EPG / -/--
Home	Menu / Home
III / Adjust	D.Menu / Top
Up	Up
CH- / I<	I<< / Preset-
CH- / I<	CH- / Page-

Original	Replacement
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH+ / >I	>>I / Preset+
CH+ / >I	CH+ / Page+
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Return	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Replacement	Original	Replacement
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Text / Info	Text / Goto		
Text / Info	Info / Angle		