Mandis shop

Samsung AH59-02758A

Original		Replacement	
	Power		Power
	Settings	SETUP	Setup / OPT /
	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Play/Pause	OK	OK
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
Bluetooth POWER	Bluetooth	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Woofer +	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
WOOFER	Woofer -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Woofer Level 0	HDMI-SAT 0	0

https://alefernandes.de/Samsung-AH59-02758A-Ersatz-Fernbedienung