Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Out	Mute	T. Set/Clock	Red
Slow Down	Shift + <<	Menu Right	Right
F. Adv	3D	Exit	Exit
Stop	Stop	Menu Down	Down
Pause	Pause	Next	>>I
Auto/Track	Subt	Prev.	I <<
Sp/Lp/Speed	Format	1	1
Slow/Dpss-	Ch -	Audio	Dual
Mon/TV	TV/R	2	2
Video/Go-To	D. Menu	3	3
Slow/Dpss+	Ch +	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
VCR/TV	Media	8	8
Menu Left	Left	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Vps/Pdc	ZOOM Eject	Syst.	SETTINGS OPT Options
-/--	-/-- GUIDE Guide	Clear 00:00	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
0	0 0	Info/Intro	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Progr/C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch	Repeat	REPEAT TEXT Text
Eject/Reverse	SHIFT + MUTE Shift + Mute	Timer/Record	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Rewind	<<	Record	REC MODE Rec
Play	PLAY MODE Play	Timer/Sleep	PROG SLEEP Sleep
Ch. Memo	DISC NAV LIST List	Frame Up	+ VOL Vol +
Audio Dub	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	Input Source	TIMER AV AV
P. Back/R. +Play	SHIFT + II Shift + Pause	Store	SHIFT + Shift + Down
Show View	HOME SMART Smart	Frame Down	VOL - Vol -
Counter Clock	B Green		
Count Remain	D Blue		
Counter Reset	C Yellow		
X2 Rew/Play	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
F. Forward	>>		
Search Index	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		