Original		Replacement
	System Standby	Power
SLEEP	Sleep	Sleep
MASTER VOL	Master Vol +	Vol +
	Master Vol -	Vol -
MUTING	Muting	Mute
TOP MENU	Top Menu	Menu
DVD MENU	DVD Menu	D. Menu
	Up	Up
	Down	Down
	Right	Right
	Left	Left
ENTER	Enter	Ok
	Recall	Pre Ch
PRESET +	>>I / CH/ Preset +	>>I
CH/PRESET -	I << / CH/ Preset -	I <<
	<<	<<
	>>	>>

Original		Replacement		
	Play		Play	
	Pause		Pause	
	Stop		Stop	
TV/VIDEO ANT	Tv/ Video/ ANT		TV/ R	
MAIN MENU	Main Menu		Smart	
TEST TONE	Test Tone		Back	
MULTI CH	Multi CH		3D	
2CH	2CH		Subt	
A.F.D.	AFD		Dual	
A.F.D.	A. F. D.		List	
+	+		Ch +	
-	-		Ch -	
MENU >	Menu >	+	Shift + Right	
MENU <	< Menu	+	Shift + Left	
TV CH +	Tv CH+	+	Shift + Ch +	
TV CH -	Tv CH-	+	Shift + Ch -	
TV VOL +	Tv Vol +	+	Shift + Vol +	

Original		Replacement		Original		Replacement	
TV VOL	Tv Vol -		Shift + Vol -	9	9 Tuner		9
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR		Text	0	0 Tuner		0
VIDEO 1	Video1		Red	SHIFT >10	>10 Tuner/ Shift/ -/ --		Guide
VIDEO 2	Video 2		Green	D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Tuner		Info
SA-CD	SA- CD		Yellow	PRESET +	>>I / CH Preset + Tuner	+	Shift + >>I
DVD	DVD		Blue	CH/PRE	I<< / CH Preset - Tuner	+	Shift + I<<
MD/TAPE	MD/ Tape		AV				
TUNER	Tuner		Eject				
AV I/⏻	Standby AV	+	Shift + Power				
1	1 Tuner		1				
2	2 Tuner		2				
3	3 Tuner		3				
4	4 Tuner		4				
5	5 Tuner	PROG	5				
6	6 Tuner		6				
7	7 Tuner		7				
8	8 Tuner	SLEEP	8				

Original		Replacement	
	Standby		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Replacement	
	8		8
	9		9
	0		0
	>10/Shift/-/-		Guide
	Enter/D.Tuning/Return		Info
	D.Skip/TV/VTR		Text
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Replacement
	Standby CD	Power
	Video 1	Red
	Video 2	Green
	SA-CD	Yellow
	DVD	Blue
	MD/Tape	AV
	Tuner	Eject
	1 CD	1
	2 CD	2
	3 CD	3
	4 CD	4
	5 CD	5
	6 CD	6
	7 CD	7
	8 CD	8
	9 CD	9
	0 CD	0

Original		Replacement
	>10/Shift/-/-- C	Guide
	Enter/D.Tuning/Return CD	Info
	I<< CD	I<<
	>>I CD	>>I
	<< CD	<<
	>> CD	>>
	Play CD	Play
	Pause CD	Pause
	Stop CD	Stop
	D.Skip/TV/VTR CD	Text
	Master Vol +	Vol +
	Master Vol -	Vol -
	Muting	Mute
	Standby Video	+ Shift + Power
	1 Video 1	+ Shift + 1
	2 Video 1	+ Shift + 2
	3 Video 1	+ Shift + 3

Original		Replacement		Original		Replacement
	4 Video 1	+	Shift + 4			
	5 Video 1	+	Shift + 5			
	6 Video 1	+	Shift + 6			
	7 Video 1	+	Shift + 7			
	8 Video 1	+	Shift + 8			
	9 Video 1	+	Shift + 9			
	0 Video 1	+	Shift + 0			
	>10/ Shift/ -/ -- Video 1	+	Shift + Guide			
	Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	+	Shift + Info			
	D. Skip/ TV/ VTR Video 1	+	Shift + Text			
	I<< Video 1	+	Shift + I<<			
	<< Video 1	+	Shift + <<			
	>> Video 1	+	Shift + >>			
	>>I Video 1	+	Shift + >>I			
	Play Video 1	+	Shift + Play			
	Pause Video 1	+	Shift + Pause			
	Stop Video 1	+	Shift + Stop			

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	>10/ Shift/ -/ -- MD/ Tape	Guide
Video 1	Red	Enter/ D. Tuning/ Return MD/ Tape	Info
Video 2	Green	D. Skip/ TV/ VTR MD/ Tape	Text
SA- CD	Yellow	I<< MD/ Tape	I<<
DVD	Blue	>>I MD/ Tape	>>I
MD/ Tape	AV	<< MD/ Tape	<<
Tuner	Eject	>> MD/ Tape	>>
1 MD/ Tape	1	Play MD/ Tape	Play
2 MD/ Tape	2	Pause MD/ Tape	Pause
3 MD/ Tape	3	Stop MD/ Tape	Stop
4 MD/ Tape	4	Muting	Mute
5 MD/ Tape	5	Master Vol +	Vol +
6 MD/ Tape	6	Master Vol -	Vol -
7 MD/ Tape	7	Standby Video	+ Shift + Power
8 MD/ Tape	8	1 Video 2	+ Shift + 1
9 MD/ Tape	9	2 Video 2	+ Shift + 2
0 MD/ Tape	0	3 Video 2	+ Shift + 3

Original		Replacement		Original		Replacement
4	4 Video 2	+	Shift + 4			
5	5 Video 2	+	Shift + 5			
6	6 Video 2	+	Shift + 6			
7	7 Video 2	+	Shift + 7			
8	8 Video 2	+	Shift + 8			
9	9 Video 2	+	Shift + 9			
0	0 Video 2	+	Shift + 0			
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 2	+	Shift + Guide			
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	+	Shift + Info			
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 2	+	Shift + Text			
CH/PRESET	I << Video 2	+	Shift + I <<			
PRESET +	>>I Video 2	+	Shift + >>I			
	<< Video 2	+	Shift + <<			
	>> Video 2	+	Shift + >>			
	Play Video 2	+	Shift + Play			
	Stop Video 2	+	Shift + Stop			
	Pause Video 2	+	Shift + Pause			