Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	i-Manual	D.Menu / Top
TV Pause	Shift + Pause / Step /	Sen	Smart / List
[+]	Zoom / Size	Sync Menu	Menu / Home
3D	Picture / Format	Guide	Guide / EPG / -/--
TrackID	Fav / Marker / PC	Up	Up
I<<	I<< / Preset-	[i+]/[?]	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Left	Left
>>	>> / Tune+	OK	OK
>>I	>>I / Preset+	Right	Right
Rec	Rec / Rec Mode	Return/Back	Back / Return
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Shift + Menu /
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Tv/Radio	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[=]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Vol +		VOL +	Vol +
Prog+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -		VOL -	Vol -

Original		Replacement	
CH -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-