Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
TV/Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
TV/SAT	AV / Input / RDS	Up / CH+	Up
Edit	Sound / Title	Up / CH+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	SAT	Shift + 0
Mosaic	D.Menu / Top	SAT	Display / Media
Freeze	Shift + Pause / Step /	Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Left / V-	Left
EPG	Guide / EPG / -/--	OK	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Right / V+	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Recall	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Down / CH-	CH- / Page-
A-Z	Eject / Surround	Down / CH-	Down
USB	Shift + 8	File List	Smart / List
Text	Text / Goto	Play	Play / Slow
Info	Info / Angle	Stop	Stop / Hold

Original		Replacement	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ADVANCE	Advance	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
BOOK MARK	Red / Book	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BOOK MARK	Red / Book	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
COLOR	Yellow / Color	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
POS	Blue / POS	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
V.FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
WIDE	Wide	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /