




Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung




	Power/Off		Power
	Mute		Mute
	AVR		1
	VID1		2
	VID2		3
	AM/FM		4
	VID3		5
	VID4		6
	<< / Tuning Dn		<<
	>> / Tuning Up		>>
	I<< / Preset Dn		I<<
	>>I / Preset Up		>>I
	Vol-		Vol -
	Vol+		Vol +

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung































	Power / Off		Power
	Mute		Mute
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	Play		Play
	Stop		Stop
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung




















	Power / Off		Power
	Mute		Mute
	<<		<<
	>>		>>
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play		Play
	Stop		Stop
	Disc Skip +		Up
	Disc Skip +		Ch +
	Disc Skip -		Down
	Disc Skip -		Ch -
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Mute		Mute
	<<		<<
	>>		>>
	Pause		Pause
	Rec		Rec
	>		Right
	<		Left
	Stop		Stop
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

