



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power Receiver		Power
	HDMI 1		Shift + 1
	HDMI 2		Shift + 2
	HDMI 3		Shift + 3
	HDMI 4		Shift + 4
	[A]		List
	V-AUX		AV
	AV 1		Shift + 5
	AV 2		Shift + 6
	AV 3		Shift + 7
	AV 4		Shift + 8
	AV 5		Shift + 9
	AV 6		Shift + 0
	Audio		Shift + Dual
	Dock		Smart
	Tuner		Yellow
	USB		Shift + AV






Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	FM		TV/R
	AM		Shift + TV/R
	Memory		Rec
	Preset+		Shift + Ch +
	Preset-		Shift + Ch -
	Tuning+		Ch +
	Tuning-		Ch -
	Info		Info
	Movie		Subt
	Music		Shift + Subt
	Sur. Decode		Dual
	Straight		Eject
	Sleep		Sleep
	Enhancer		Text
	Direct		Format
	BD/DVD		Red
	TV		Green









Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Setup		Options
	Radio		3D
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Option		Shift + Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Return		Back
	Display		Shift + Info
	Top Menu		Menu
	Pop-Up Menu		D. Menu
	Mute		Mute
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Mode		Media
	Play		Play
	<<		<<
	>>		>>
	<<		<<
	>>		>>
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

ENT	Ent	PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power Source		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Ent		Pre Ch
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	>>		>>
	<<		<<
	>>		>>
	Display		Info

