



























Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Phono		8
	CD		3
	Tuner		6
	AUX 1		4
	AUX 2		7
	Tape 1		1
	DCC/Tape 2		2
	Tape 3		5
	Processor		Smart / List
	Volume+		Vol+
	Muting		Mute / Dimmer
	Volume-		Vol-

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

