



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	System Power		Power
	Standby		Shift + Power
	CD		Shift + 3
	MD/CD-R		Shift + 5
	Tuner		Shift + 6
	DVD		Shift + 2
	DTV/CBL		Shift + 1
	VCR		Shift + 4
	V-AUX		Shift + 7
	Multi CH In		Shift + 8
	Volume +		Vol+
	Sleep		Sleep / Timer
	Volume -		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	Stereo		1
	Music		2
	Entertain		3



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Movie		4
	Standard		5
	Select		6
	Extd Sur.		7
	Direct ST		8
	Speakers A		9
	Speakers B		0
	Night		Guide / EPG / -/-
	Straight		Fav / Marker / PC
	Title/Level		Sound / Title
	Up		Up
	Set Menu		Menu / Home
	Left/-		Left
	Enter		OK
	Right/+		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Display	 Display / Media

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung







































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	System Power		Power
	Standby		Shift + Power
	CD		Shift + 3
	MD/CD-R		Shift + 5
	Tuner		Shift + 6
	DVD		Shift + 2
	DTV/CBL		Shift + 1
	VCR		Shift + 4
	V-AUX		Shift + 7
	Multi CH In		Shift + 8
	Freq/Text		Red / Netflix / Search
	Sleep		Sleep / Timer
	EON		Green / APP / Repeat
	PTY Seek Mode		Yellow / YouTube / Repeat
	PTY Seek Start		Blue / Prime Video / Random
	Volume +		Vol+
	Volume -		Vol-

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	ENT		Fav / Marker / PC
	Title/Level		Sound / Title
	Up / Preset+		Up
	Up / Preset+		>>I / Preset+
	Menu/Set Menu		Menu / Home
	Left / A/B/C/D/E-		Left







































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power AV		AV / Input / RDS
	Power		Power
	Standby		Shift + Power
	CD		Shift + 3
	MD/CD-R		Shift + 5
	Tuner		Shift + 6
	DVD		Shift + 2
	DTV/CBL		Shift + 1
	VCR		Shift + 4
	V-AUX		Shift + 7
	Multi CH In		Shift + 8
	Disc Skip		Eject / Surround
	Sleep		Sleep / Timer
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Audio		Audio / Lang I/II
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow























Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	>>I		>>I / Preset+
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	+10		Guide / EPG / -/--
	ENT		Fav / Marker / PC
	Title		Sound / Title
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left/-		Left
	Enter		OK
	Right/+		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Display		Display / Media

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	System Power		Power
	Standby		Shift + Power
	CD		Shift + 3
	MD/CD-R		Shift + 5
	Tuner		Shift + 6
	DVD		Shift + 2
	DTV/CBL		Shift + 1
	VCR		Shift + 4
	V-AUX		Shift + 7
	Multi CH In		Shift + 8
	Disc Skip		Eject / Surround
	Pause		Pause / Step / Freeze
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	>>		>> / Tune+
	Volume +		Vol+
	Volume -		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/-
	ENT		Fav / Marker / PC
	Display		Display / Media

