



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	0		0
	0		OK
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	Up		Up
	Down		Down
	Sleep / Timer		Sleep / Timer
	Light		Power

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung


