


Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

POWER		Power
UP		Up
INPUT		AV
DOWN		Down
INPUT		Ok

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

