






















Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	AUX		1
	BT		2
	HDMI ARC		3
	Optical		Options
	Pair		Smart
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Play		Play
	Pause		Pause
	>		>>
	<		<<

Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung