























































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Lang		Audio / Lang I/II
	[=].		Subtitle / EQ
	*1		Picture / Format
	Text		Text / Goto
	Google Play		Shift + Green / APP / APP / REPEAT
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	i		Info / Angle
























Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	←		Back / Return
	V+		Vol+
	P+		CH+ / Page+
	V-		Vol-
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 8	 8		
 9	 9		
 [G]	 Guide / EPG / -/--		
 0	 0		
 Red	 Red / Netflix / Search		
 Green	 Green / APP / Repeat		
 Yellow	 Yellow / YouTube / Repeat		
 Blue	 Blue / Prime Video / Random		
 Home	 Shift + Menu /		
 Netflix	 Shift + Red / Netflix /		
 YouTube	 Shift + Yellow / YouTube /		
 prime video	 Shift + Blue / Prime		

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

