






Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

A1		1
A2		2
		Stop / Hold
		Up
		I<< / Preset-
		>>I / Preset+
		Down
		TV/Radio /
		Play / Slow
		Pause / Step / Freeze
		Picture / Format

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

