



**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Standby/On Audio		Power
	AUX		Media
	FM/AM		Shift + Smart
	DVD		Smart
	Audio		Dual
	Angle		Red
	Subtitle		Subt
	Decode		AV
	Return		Back
	Digest		Text
	Zoom+		Shift + Ch +
	Zoom-		Shift + Ch -
	VFP		3D
	Top Menu		D. Menu
	Menu		Menu
	Sleep		Sleep
	Setting		Options

**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	1 AUX-FM/AM		Shift + 1
	1		1
	2 AUX-FM/AM		Shift + 2
	2		2
	3 AUX-FM/AM		Shift + 3
	3		3
	4 AUX-FM/AM		Shift + 4
	4		4
	5 AUX-FM/AM		Shift + 5
	5		5
	6 AUX-FM/AM		Shift + 6
	6		6
	7 AUX-FM/AM		Shift + 7
	7		7
	8 AUX-FM/AM		Shift + 8
	8		8
	9 AUX-FM/AM		Shift + 9





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung




	9		9
	0/FM Mode	+	Shift + 0
	0		0
	10 AUX-FM/AM	+	Shift + Guide
	10		Guide
	+10	+	Shift + Pre Ch
	+10/100+		Pre Ch
	On Screen		Yellow
	RDS Display		Info
	Choice		Exit
	Up		Up
	PTY-	+	Shift + Left
	Left		Left
	PTY+	+	Shift + Right
	Right		Right
	PTY Search	+	Shift + Down
	Down		Down

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Enter		Ok
	Channel+		Ch +
	Channel-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Tv/Video		TV/R
	Muting		Mute
	<<		<<
	>>		>>
	I<</Rew/Tuning		I<<
	I<</Rew/Tuning Down AUX-FM/AM	+	Shift + I<<
	Play		Play
	Tuning Up/FF/>>		>>
	Tuning Up/FF/>>  AUX-FM/AM	+	Shift + >>
	Rec/Memory		Rec
	Stop		Stop
	Pause/Strobe		Pause



























Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Dimmer	 + 	Shift + Mute





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Standby/On Audio		Power
	Subwoofer-		1
	Subwoofer+		2
	Effect		3
	Center-		4
	Center+		5
	Test		6
	Rear L-		7
	Rear L+		8
	Rear R-		Guide
	Rear R+		0

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

	Standby/On Tv		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	10		Guide
	+10/+100		Pre Ch
	Tv Return		Back
	Tv Vol+		Vol +
	Tv Vol-		Vol -
	Channel+		Ch +

**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

	Channel-		Ch -
--	----------	--	------





**Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung**

	Standby/On		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Channel+		Ch +
	Channel-		Ch -
	Play		Play
	<</Rew		<<
	FF/>>		>>
	Stop		Stop

**Originalfernbedienung   Ersatzfernbedienung**

	Pause		Pause
	Rec		Rec

