











Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	Vol Up		Vol +
	Vol Down		Vol -
	Mode		Smart
	Phase		Media

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

