

















































Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	
Power	Power
	
OK	Ok
	
Up	Up
	
Down	Down
	
Right	Right
	
>>	>>
	
Left	Left
	
<<	<<
	
Back	Back
	
Options	Options
	
Disc	Menu
	
Open/Close	Eject
	
Mute	Mute
	
Vol+	Vol +
	
Vol-	Vol -
	
Stop	Stop
	
>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	
Play/Pause	Play
	
I<	I<<
	
Home	Smart
	
1	1
	
2	2
	
3	3
	
4	4
	
5	5
	
6	6
	
7	7
	
8	8
	
9	9
	
0	0
	
Sound	Dual
	
Surr	Subt
	
Source/Audio	AV
	
Radio	TV/R





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB	Format
AUDIO SYNC	3D

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

