





































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	On/Off		Power
	FPlay		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV Guide		Guide
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Picture		Format

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Sound		Dual
	Source		AV
	Ch+		Ch +
	Ch-		Ch -
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Back		Back
	FAV		Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok		Ok
	Info		Info
	Text		Text
	Subtitle		Subt
	TV		TV/R





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
YouTube	Media		
Netflix	Shift + Smart		
APPS	Shift + Media		
REC/DVD Menu	Rec		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
REC List/DVD	List		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Red/GOTO	Red		
Green/A-B	Green		
Yellow/ANGLE	Yellow		
Blue/REPEAT	Blue		

