




































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	Text / Display		Text
	Call / Index		Info
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Pre Ch
	Input		AV
	Menu / DVD		Menu
	→ [/] ←		3D

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Aspect		Format
	Exit		Exit
	Up / P+		Up
	Up / P+		Ch +
	Down / P-		Down
	Down / P-		Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	I/II		Dual
	Audio		Shift + Dual



































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Mute		Mute
	Play / Reveal		Smart
	Stop / Hold		Stop
	Play / Reveal		Play
	<< / Size		<<
	>> / [] / [X]		>>

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power
	Menu DVD		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Pause		Pause
	Play		Play
	<<		<<
	>>		>>
	Open/Close		Eject
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I





Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power
	Pause		Pause
	Play		Play
	<<		<<
	>>		>>
	Eject		Eject
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>

